

AB CryptoBox 150

AB CryptoBox 150 TWIN



Návod na používanie prístupových kariet

Prijímače AB Cryptobox 150 a 150 TWIN obsahujú originálny prístupový systém Cryptoworks spoločnosti IRDETO. Umožňujú priame použitie akýchkoľvek kariet kódovacieho systému Cryptoworks.



V prijímačoch je teda možné použiť napr. prístupové karty prevádzkovateľov :

Sky Link (Slovak Link)

Czech Link

Gital

UPC Direct

ORF

Easy.TV

Xtra music

MTV

Digitürk

Wizja TV a ďalších.

Prijímač AB CryptoBox 150 :

Tento model obsahuje 1 čítačku prístupových kariet Cryptoworks . Čítačka je prístupná z prednej strany po odklopení krytky.

Použitie:

1. Odpojte prijímač zo siete
2. Otvorte predné dvierka prijímača a zasuňte nadoraz prístupovú kartu do slotu v smere šípky tak aby kontakty na karte smerovali nahor.
3. Zapnite prijímač a nalaďte programy podľa návodu.
4. Pri aktivácii karty sa riadte návodom priloženým ku prístupovej karte.

Prijímač AB CryptoBox 150 TWIN:

Tento model obsahuje 2 čítačky prístupových kariet Cryptoworks . Čítačky sú prístupné z prednej strany po odklopení krytky.

Použitie:

1. Odpojte prijímač zo siete
2. Otvorte predné dvierka prijímača a zasuňte nadoraz prístupovú kartu do **slotu č.1** v smere šípky tak aby kontakty na karte smerovali nahor.
Upozornenie: Ak používate iba jednu prístupovú kartu musí byť umiestnená v slotu č.1 !
3. Ak používate 2 karty, druhú kartu zasuňte do slotu č.2 (spodného). **Karta sa do slotu č.2 zasúva kontaktami smerom nadol, teda opačne ako do slotu č.1, šípkou do vnútra.**
4. Zapnite prijímač a nalaďte programy podľa návodu.

5. **Pri používaní kariet je nutné ručne prepínať medzi kartami podľa toho aké programy sledujete.** Prepínanie sa uskutočňuje stlačením tlačidla „**vol +**“ na DO. Prepnutie je signalizované LED diódou v pavej časti predného panela.
- a. Po zapnutí prijímača do siete je vždy aktívna **čítačka č.1** (vrchná) , LED nesvieti. Čítačka č.1 sa tiež automaticky aktivuje ak dôjde k výpadku napájania.
 - b. Ak chcete sledovať program ktorý je dekódovaný z karty v **čítačke č.2**, prepnite najprv na požadovanú predvoľbu a potom krátko zatlačte tlačidlo „**vol +**“ na DO. Dôjde k prepnutiu na **čítačku č.2** a rozsvieti sa **LED** na pravej strane predného panela. Na čítačku č.1 prepnete znovuzatlačením tlačidla „**vol +**“ na DO , **LED** zhasne.
 - c. Aby nedochádzalo k neželanému prepínaniu kariet, k ovládaniu hlasitosti používajte kurzorové tlačidlá **vľavo – vpravo**
 - d. Po vypnutí prijímača do **Stand by** a znovuzapnutí zostáva v činnosti čítačka ktorá bola aktívna pred vypnutím.

ab-com[®]
www.abcom.sk 